さくいん

数字はページ数です。

	ス	ドライイースト				天然酵母		
	メニュー	もちもち	もちもち (米粉)	ふんわり	ごはん入りパン	早焼き	フランスパン	食パン
食	基本食パン	12	18	18	18	18	18	38
	ほうれん草パン	19	21	22			-	
パ	かぼちゃパン	19	21	22	-	-	-	-
	全粒粉パン	19	-	22	l	_	<u> </u>	39
ン	玄米粉入りパン	19	-	22	-	-	-	-
	カフェオレパン	19	-	22		-	<u>-</u>	
	豆乳パン	19	-	22	-	-	-	
	トマトバジルパン	19	21	22		-	<u>-</u>	
	レーズンパン	20	21	23	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	39
	くるみパン	20	-	23	-	-	<u>-</u>	39
	チーズパン	20	21	23	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	ベーコン&コーンパン	20	<u>-</u>	23	<u>-</u>	-	<u>-</u>	
	ごまおさつパン	20	<u>-</u>	23	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
	チョコナッツパン	20	-	23	-	_	-	- -
	パネトーネ	20	<u>-</u>	23	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-
	黒糖パン	<u>-</u>	21	<u>-</u>	-	_	<u>-</u>	-
	抹茶マロンパン	<u>-</u>	21	-	<u>-</u>	-	<u>-</u>	<u>-</u>
	玄米ごはん入りパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	24	-	-	
	赤飯入りパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	24		-	<u>-</u>
	雑穀ごはん入りパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	24	-	-	
	炊き込みごはん入りパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	24	-	-	<u>-</u>
	ガーリックフランスパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	25	
	ガーリックトマトフランスパン	<u>-</u>	-	-	-	-	25	
	全粒粉フランスパン	-	-	-	-	-	25	.
	ライ麦フランスパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	25	
	チーズフランスパン	<u>-</u>	-	-	-	-	25	
	チーズ&ベーコンフランスパン	-	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	25	<u>-</u>
	チーズ&オニオンフランスパン	<u>-</u>	-	<u>-</u>	-	-	25	
	チーズ&ごまフランスパン	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	-	-	25	<u>-</u>
	ライ麦パン		-	-	-	-	<u> </u>	39
	コーン& セサミパン	-	-	-	-	-	-	39

	コース	ドライイースト		天然酵母
—	×==-	生地	生地 (米粉)	生地
生	バターロール	27	35	40
地	クリスマスツリー	28	-	-
	りんごパン	28	-	-
	明太ポテトパン	29	-	-
	ベーグル	30	35	-
	フランスパン	30	-	40
	クロワッサン	31	-	-
	ピザ(ヘビー/クリスピー)	32	35(ヘピーのみ)	40
	フォカッチャ	33	-	-
	グリッシーニ	33	-	-
	ナン	33	35	-
	プチパン	-	34	-
	ドーナツ	-	34	-
	あんぱん	-	35	-

	∖ ⊐−ス	スイ	ーツ
4	X==-	ケーキ	ジャム
ケーキ	バターケーキ	42	-
#	レモンケーキ	45	-
	紅茶ケーキ	45	-
ニブ	りんごケーキ	45	- 1
ジャ	抹茶甘納豆ケーキ	45	-]
	バナナナッツケーキ	45	- 1
A	チョコレートケーキ	45	-]
	いちごジャム	-	47
	りんごジャム	-	47
ル	キウイジャム	-	47
111	マンゴージャム	-	47
3	ブルーベリージャム	-	47
7	オレンジマーマレード	-	47
ム・フルーツソース	いちごソース	-	47
^	キウイソース	-	47

愛情点検

長年で使用のホームベーカリーの点検を!



●ご使用中、コード・差込みプラグが異常に熱く

●焦げくさいにおいがする

製品の一部に割れ、がたつき、緩みがある

●その他の異常や故障がある

こんな症状のときは、故障や 事故の防止のため、必ず販売 店に点検(有料)をご相談く

象印マホービン株式会社

ZÇ)JIRUSHI


ホームベーカリー ノ りつくらる。

器BB-HE10型

取扱説明書・お料理ノート














●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく お使いください。 お読みになったあとは、大切に保管して ください。

保証書別添付



もくじ

り戻いにゆる別に	
安全上のご注意	. 2
各部のなまえと扱い方	2
使用する道具	
使用する材料	••-
コース一覧表	٠ ٤

パン作りのポイント………10

使い方・お料理ノート

🔝 いろいろなパ:	ン作り
-----------	-----

を本の良ハ	ンのつくりん	1		2
アイマー予	約]	5
更利な機能			1	6

ドライイースト 食パンコース

●食ハン基本メニュー	
もちもち(米粉)·ふんわり·ごはん入りパン·早焼き·フランスパン·····1	٤
●食パンメニュー····································	9

ドライイースト パン・ピザ生地コース

●パン・ピザ生地のつくり方	26
パン・ピザ生地メニュー	27

天然酵母 生種作りコース

土性TFU···	
天然酵母	 食パン/パン・ピザ生地コ ー ス ─

●食パンと生地のつくり方	0.0
●良ハノと生地のしてり万	3
●食パンメニュ ー	3
■パン・ピザ生抽 V ̄ュー	1

🧞 スイーツ作り

スイーツ	ケーキコース ―――
ケーキのつ	くり方42
ケーキメニ	± - 45
スイーツ	ジャムコース

●ジャムのつくり方	46
●ジャム・フルーツソース	スメニュ ー 4 ⁻

上手におつきあいいただくために

0 于人1(40
部品の交換・購入について	49
うまくできないときは	
パン作りのQ&A	52
故障かなと思ったとき	54
アフターサービス/お客様ご相談窓口/仕様…	55
さくいん	··裏表紙

安全上のご注意。必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。

★警告 死亡や重傷に結びつく恐れがある内容です。

★注意 軽傷または家屋・家財などの損害に 結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。

◯∪てはいけない「禁止」内容です。

🊺 実行しなければならない「指示」内容です。

企警告



安全上のご注意

改造はしない。また修理技術者以外の 人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店または弊社のお客 様ご相談窓口にご相談ください。



水に浸けたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。

水ぬれ禁止



ぬれた手で差込みプラグの抜き差し はしない

ぬれ手禁止 感電・けがの恐れがあります。



蒸気口に手を触れない

やけどの恐れがあります。特に乳幼児には触ら せないようご注意ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の 届くところで使わない

やけど・感電・けがの恐れがあります。

交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因になります。

感電·ショート·発火の 原因になります。





コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、 束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを 載せたり、挟み込んだり、加工したりするとコー ドが破損し、火災・感電の原因になります。



定格15A以上のコンセントを単独 で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因になります。

差込みプラグはコンセントの根元 まで確実に差し込む

感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

異常・故障時には、直ちに使用を 中止する

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

<異常·故障例>

- ●コードや差込みプラグが異常に熱くなる
- ●コードに深い傷や変形がある
- ●焦げくさいにおいがする
- ●製品の一部に割れ・がたつき・緩みがある
- ●ビリビリと電気を感じる
- ●コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ●本体から水が漏れる

など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

<u>↑</u>注意



使用中や使用後しばらくは高温部 (本体・パンケース・庫内・ハネ・ふた 内側・ガラス窓など)に触れない

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

運転中は可動部 (ハネ・回転軸・パンケース取りつけ部など) に触れない けが・故障の原因になります。



壁や家具の近くで使わない 壁や家具などから5cm以上離す

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の 原因になります。



不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しない

火災の原因になります。



使用時以外は、差込みプラグを コンセントから抜く

く けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火 災の原因になります。



差込みプラグを抜くときは、コードを 持たずに必ず先端の差込みプラグを 持って抜く

感電・ショート・発火の原因になります。

お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

お願い

- ■差込みプラグの刃 (プラグの先端) や刃の 根元にほこりが付着している場合は、よく ふいてください。 火災の原因になります。
- ■焼き上げ後、パンケース・庫内・ハネ・ふた 内側などが熱くなっていますのでパンケース を取り出すときは、必ずミトンなどを使って ください。

やけどの恐れがあります。

■焼き上がったパンをパンケースから取り 出すときは、パンケースハンドルを押さ えて持ち、取り出してください。

不安定な持ち方をすると、すべってやけどの恐れがあります。

■次のような場所で使わないでください。

- ・火気や湿気のある場所
- (本体が変形する原因になります。)
- ・直射日光の当たる場所(故障の原因になります。)
- ・キッチン用収納棚などで、中に蒸気または熱がこもる場所 (本体が変形や変色する原因になります。)
- ■ふたの丸洗いはしないでください。

内部に水がたまり、悪臭や変形、パンのできばえが悪くなる原因になります。

- ■使用中は製品の持ち運びをしないでください。 やけど・けがの恐れがあります。
- ■本体のパンケース取りつけ部に指を入れ ないでください。

けがの恐れがあります。

- ■ふたや蒸気口にふきんをかけないでください。 変形や変色の原因になります。

- ■決められた容量以上入れないでください。 故障の原因になります。
- ■パンケースの連結部を水に浸けないでください。

腐食したり、回転軸が回らなくなることがあります。


- ふた・パンケースなどの取りはずしができる 部品は確実に取りつけて使用してください。
- ■庫内はいつも清潔にしてください。 汚れやカスをためたままにしていると、焦げることがあります。
- ■パンケースを変形させないでください。 故障の原因になります。
- ■直火 (ガス台など) や電気ヒーター・IH 調理器などの上に載せない。 火災・故障の原因になります。
- ■ガラス窓に強い衝撃を加えたり、傷をつけたりしない。 けが・破損の原因になります。

●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。

各部のなまえと扱い方

本体

各部のなまえと扱い方



付属品

容器(計量カップ) 2個

水などの液体の計量用です。 また「生種作り」の容器としても使います。


●粉類をはからないでください。 (目盛がg単位でないため、正しくはかれません。)






1目盛は 約10mLです

計量スプーン 1個 はかります。






すりきり一杯当たりの分量の目安 大 ドライイースト 約3g 約10g 元種 生種 約13g 約5g スキムミルク 約6g 砂糖 約8g

●容量は市販の計量スプーンと異なります

操作部



「ジャム」コースを選ぶときに使う

ふたのはずし方・つけ方

はずし方

ふたを約45度開け、そのまま斜め上 に引き抜く

つけるときはヒンジ部にふたを 差し込む



コードホルダーの 取りつけ方・はずし方

取りつけ方


- ①本体凸部にコードホルダー(上部 の穴) を引っかける
- ②コードホルダー下部を本体側に 押しつける
- ●はずすときは、逆の手順ではずす



コードの収納方法

コードを束ねて、コードホルダーに 収納する


- ●使用の際は必ずコードをコード ホルダーから取り出してください。
- コードを収納または取り出すとき は、無理に引っ張ったり、力を加え ないでください。



各部のなまえと扱い方つづき

パンケースの取り出し方

パンケースを「はずす」の方向に回し、 取り出す




パンケースの取りつけ方

1 パンケースを庫内に入れる



●ヒーターに当たら ないようにご注意 ください。


2 パンケースを「しめる」の方向に 回し、取りつける



ハネの取りつけ方

ハネの穴を回転軸に合わせて 確実に取りつける

●八ネは確実に取りつけてください。 浮き上がっているとパンができません。



使用する道具



使用する材料


●材料の分量は、この取扱説明書に記載されて いる分量どおりにしてください。

小麦粉

(強力粉)

強力粉

●パン作りにはたんぱく質の多い強力粉(11%以上)を お使いください。(パンの種類により薄力粉を混 ぜることもあります。)



• 強力粉の中でもたんぱく質の多い(13.5%以上) 最強力粉を使用するとパンがふくらみすぎる ことがあります。


薄力粉

- ケーキや一部のパン作りに 使います。
- ダマになりやすいのでふるっ てお使いください。



パンミックス゛

「ふんわり」コース1回分 ごとの分量にパックした 食パン用パンミックスを 使うと計量の手間が省け てパン作りがグンと手軽 になります。(→P.53)



ごはん

- ごはん入りパンを 作るときに使い
- 必ず常温になる まで冷ましたもの をお使いください



ポイント

酵母は生きてい ます。賞味期限が

切れていないも

のを使い、開封後

は必ず密閉して

冷蔵庫で保存し

てください。ふく

らみ方に差がで

天然酵母パン種

は、開封前でも冷

蔵庫で保存してく

ださい。



米粉



- グルテン量や吸水量が安定している片山 製粉株式会社の食パン用米粉ミックス 「シトギミックス20A(食パン用)」をお使い ください。(グルテンの含まれていない米粉 ではきれいにふくらみません。)
- 材料は、この取扱説明書に記載されて いる分量どおりにしてください。

(→P.49)

シトギミックス20A(食パン用)

片山製粉株式会社 ☎(072)922-7532 http://www.katayama-seifun.co.jp/

● シトギミックス20Aには、小麦グルテンが含まれて います。アレルギー対応はしていません。

酵母





- 適度な温度・水・糖分を 加えると活動して、炭酸 ガスを発生させパンをふ くらませます。
- このホームベーカリーの ドライイーストコースでは 「予備発酵のいらないド ライイースト」を使用して ください。

天然酵母パン種(元種) →牛種 (生種作り→P.36)



- 天然植物から培養された酵母ですが、発酵力の強弱や生育時の温度 管理が難しいなど菌数 (発酵力)が不安定なものです。また元種は、 酵母が休眠している状態で、そのままでは使えません。「生種」として 作り、活性化させてから使います。
- 菌数が安定している「ホシノ天然酵母パン種」をお使いください。

ホシノ天然酵母パン種 50g×5袋入り (株) 富澤商店オンラインショップ

お申込み先

5 (042) 776-6488 http://www.tomizawa.co.jp/

◆パン種に関するお問い合わせ


(有ホシノ天然酵母パン種 ☎ (042)734-1399(代表) http://www.hoshino-koubo.co.jp/





糖分

黒糖



- 色や風味をよくし、パンの やわらかさを保ちます。
- 低カロリー甘味料(人工 甘味料)を使うとふくら みが悪くなることがあり ます。

油脂





• やわらかく、ツヤのある パンに仕上げます。 (バターは「有塩バター」 「無塩バター」どちらも使 えますが「無塩バター」を おすすめします。)




生地のグルテンを 安定させます。 また、発酵しすぎを



●他の材料を溶かし 合わせたりパンを やわらかくします。

乳製品





●パンの光沢や風味を よくし、パンのやわら かさを保ちます。





味と香り、色ツヤを よくします。

コース|覧表

		7	使える粉	A°_==;	使える	5機能
		^	粉選択	ページ	焼き色選択	タイマー
		もちもち	小麦	P.12~14 P.19~20		
		0909	米粉	P.18·21		
	食 パ	ふんわり	小麦	P.18·22~23		
ドライ	ン	ごはん入りパン	小麦	P.12·18·24		
イースト		早焼き	小麦	P.18		
		小麦	P.18·25			
		小麦	P.26~33			
		米粉	P.34~35		_	
		生種作り		P.36~37		
天然酵母	食パン	小麦	P.38~39			
パン	(ン・ピザ生地	小麦	P.40			
7 / "		ケーキ	小麦	P.42~45		_
スイーツ	ジャム			P.46~47		

調理工程 時間 時間 「丸め――「丸め・ 具入れブザー できあがり メロディー 3時間30分 焼き 1時間 発 酵 ねかし コネ (3時間20分) 見め 具入れブザー 2時間35分 焼き 1時間 コネ (2時間30分) 具入れブザー できあがり **メロディー** 3時間40分 発 酵 焼き 1時間 ねかし コネ (3時間30分) 具入れブザ-**メロディー** 3時間20分 発 焼き 1時間 ねかし コネ (3時間10分) 丸め 具入れブザー 2時間 発 酵 焼き 1時間 ねかし コネ (1時間53分) 具入れブザ できあがり メロディー 発 酵 焼き 1時間 ねかし コネ 5時間 できあがり **メロディ**-発 酵 ねかし 1時間50分 コネ ねかし コネ 45分 発 酵 24時間 (具入れブザー 7時間 焼き 発 酵 1時間 ねかし コネ (6時間50分) 丸め ねかし コネ 発 酵 4時間5分 (具入れブザー) ※粉落としの時間は含みません。 1時間48分 コネ 粉落とし コネ 焼き (1時間38分) できあがり **メロディ**-加熱・かくはん 1時間20分

パン作りのしくみ

●コースによって工程がかわるものがあります。







■調理時間の()内の数字は焼き色選択で「うすい」を選んだ場合の時間です。■調理時間に保温時間は含みません。



8

9

パン作りのポイント

パンはいつもどおり焼いていてもふくらみ具合や形が毎回かわります。 うまくパンを焼くために下記のポイントを参考にしてください。



パン作りのポイント

材料は新鮮なものを使う

- ●材料は製造年月日の新しいものを選び、開封 後はできるだけ早めに使いましょう。
- ●酵母(P.7)は必ず冷蔵庫で保存してください。



材料は正確にはかる

- ●粉類は重さではかるため、必ずはかりを使用してく ださい。(付属の計量カップは液体専用のため、粉類 ははからないでください。)
- 材料をはかるときは、デジタルスケール(電子はかり、 0.1g単位のもの)の使用をおすすめします。
- 付属の計量スプーンで はかるときは、すりきり ではかってください。 押しつけたりすると正確 にはかれません。





季節や室温によって 水温を調整する


- ●夏場など室温が高く(25℃以上)、ふくらみすぎ たり、中央が陥没したパンになる場合は、水温を 5℃程度にしてください。 (冷蔵庫で冷やした水をお使いください。)
- ●冬場など室温が低く(10℃以下)、パンのふくらみ が悪い場合は、水温を20℃程度にしてください。





焼き上がったパンは すぐに取り出す

- 必ずミトンなどを使って取り出し、脚つきアミの上 に置いてあら熱を取ってください。 すぐに取り出さないと側面がへこんだり、皮が厚く なったり、焼き色が濃くなることがあります。
- ●焼きあがり直後は切り にくいため、あら熱を 取ってから切って ください。





保存のしかた

●しばらく置いてから食べるときは、ビニール袋などに入れて、乾燥を防いでください。

■冷凍保存するときは…



スライスして、1枚ずつラップ で包んで冷凍します。 あら熱をとったあと、できる だけ早く冷凍してください。

パン牛地

成形・発酵後バットに並べ、ラップをかけて 冷凍してからビニール袋に入れます。 焼くときは30~35℃で解凍し、溶き卵を 塗って焼きます。(冷凍するとふくらみが悪く なります。)

ピザ牛地

伸ばした生地をラップで 包んで冷凍します。 焼くときは凍った状態で トッピングの具をのせます。

BREAD



いろいろなパン作り



お好みの酵母・粉が選べてパン作りがもっと楽しく!

ドライ イースト

食パン もち もち わり マット 早焼き フラスス コース / 心で コース

[もちもち] 「ふんわり」 などの食感が選べるコースや、短い時間で 焼き上げる「早焼き」コースなど多彩なコースが搭載されています。 ドライイーストは扱いやすく、いろいろなパンが手軽に焼けます。

もっちり、しっとりとした食感の米粉パンが焼けます。 **米粉** 食パンはもちろん、パン・ピサ生地にも使えるので 米粉ドーナツなどが作れます。



生種作りコース / 食パンコース /パン・ピザ生地コース

風味豊かで味わい深い天然酵母パンが焼けます。 天然酵母パンを作るために必要な生種も専用コースで簡単に作れます。





















10

基本の食パンのつくり方

基本の食パンのつくり方をドライイースト 食パン 「もちもち (小麦) | コースを例にして説明します。

()食パン	【もちもち】 小麦
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	2111/031/6枚刊 1枚公

材料	才料 211kcal/6枚切 1枚	
水	210 mL	
強力粉	290 g	
砂糖	16 g	大2
スキムミルク	6 g	大1
塩	5 g	小]
バター	15 g	
ドライイースト	3 g	小 1

大1は、付属の計量スプーン(大)ですりきり一杯。 小1は、付属の計量スプーン(小)ですりきり一杯を 表しています。

食パン「もちもち」(小麦)

基本の食パンのつくり方

●各コースの食パンメニューは、P.18~25に掲載しています。

本体からパンケースを取り出し、 ハネを取りつける

(ハネの取りつけ方→P.6)

●ハネはハネの穴を回転軸に合わせて奥まで確実に差し込んでください。 浮き上がっていると、パンができません。



? パンケースに材料を入れる

材料は材料表の上から順に入れてください。

①最初に水(液体)を 入れる

●水などの液体の材料を 入れます。




2次に強力粉・砂糖・スキムミルク ・塩・バターを入れる

●水(液体)とドライイースト以外の材料を 入れます。




3最後にドライイーストを 入れる

●ドライイ─ストは水(液体)やご飯に 触れないように粉の中央にくぼみ を作って入れてください。 水(液体)やご飯の 中にドライイースト を入れるとパンが うまくできないこ とがあります。



「ごはん入りパン」コースの場合は…

- ②-1 強力粉の½量を入れる
- ②-2 ほぐしたご飯を強力粉の上に入れる
- ②-3 残りの強力粉を入れる
- ②-4 砂糖・塩・バターをパンケースに入れる
- ●タイマー予約の際、ご飯が水(液体)に浸かって いるとご飯がふくらみ、材料がうまく混ざら ないことがあります。
- 固まったご飯を使うとご飯が混ざらずうまく できないことがあります。
- ご飯は常温になるまで冷ましたものを使ってく ださい。うまくふくらまないことがあります。



パンケースを本体に取りつけて ふたを閉める

(パンケースの取りつけ方→P.6)

パンケースハンドルは、倒してください。




差込みプラグを コンセントに差し込む




いんわり ごはん入りバン ドライ

ドライ を押し、食パン「もちもち」コースを選ぶ

「ドライイースト」キーを押すたびに表示部の「▲」が移動し、 各コースのできあがりまでの時間を表示します。










調理開始のメロディーが鳴り、調理を開始します。 スタートランプが点灯し、表示部に「調理中」が点灯、できあがりまで の工程(ねかし→コネ→発酵→焼き)を順に表示します。

焼き上げ中は、本体・ふたが熱くなります。やけどをする恐れが ありますのでご注意ください。

調理開始後、具を入れるタイミングをお知らせするブザーが鳴ります。









できあがりの

メロディーが鳴ったら 調理を終了する



を1秒以上押し、



ブザーが鳴り、スタートランプが消灯 し、表示部は選んだコースのできあが りまでの時間表示に戻ります。



- ●「スタート/とりけし」キーを押さない場合、最大で1時間自動的に 保温します。保温状態でパンを放置すると側面がへこんだり、皮が 厚くなったり、焼き色が濃くなることがありますのでできるだけ 早く取り出してください。
 - (保温中は、表示部に「できあがり」が点灯、「保温中」が点滅します。)
- ●1時間が経過して保温が終了すると、表示部の 「保温中」が消灯し、「できあがり」のみを表示

「スタート/とりけし」キーを1秒以上押して、 調理を終了してください。

基本の食パンのつくり方っづき

基本の食パンのつくり方米

8 パンを取り出す


①本体からパンケースを 取り出す

パンケースを取り出すときは 必ずミトンなどを使ってくだ さい。



②図のようにパンケース ハンドルを押さえて持ち、 強く数回振ってパンを 取り出す ③取り出したパンは脚つき アミなどにのせ、浮かし てあら熱を取る






パンのできあがり状態によっては、取り出しにくいことがあります。

取り出しにくいときは、図のようにパンケース裏側の連結部を左右に少し回すと取り出しやすくなります。


(連結部を回しすぎるとパンに大きな穴が開きますので注意してください。)

●パンを取り出すときにパンといっしょにハネがはずれることがあります。ハネがパンケースに残っているかを確認してください。



●パンを取り出すときは、ナイフ・フォーク・はしは使わないでください。フッ素被膜を傷める原因になります。

9 使用後は差込みプラグをコンセントから抜く




連結部

タイマー予約

ご希望に合わせてできあがりの時間が設定できます。 朝食に焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。

- ●予約できる時間は現在から約13時間後までです。
- ●牛乳・ジュース・野菜・卵などを使用する場合は、腐敗することがありますのでタイマー予約を使わないでください。
- ●タイマー予約を使うと、具入れブザーは鳴りません。
- 夏場など室温が高い(25℃以上)ところでタイマー予約を使って米粉パンを焼くと、出来栄えが悪くなることがあります。
- タイマー予約でごはん入りパンを焼く場合、材料の入れ方によっては焼けないことがあります。(→P.12) (炊飯直後、または解凍後1日以上経ったご飯は使わないでください。)

材料を準備し、希望のコースと焼き色を選ぶ



※1: 「米粉」 選択時含む

2 「タイマー」 キー (▼ ▲) で希望のできあがり時間に合わせる

表示部にできあがりまでの時間 (残り時間) を表示します。

例 現在が午後10時で希望のできあがり時刻が翌朝7時であれば、9時間後に設定します。

▲ 押すごとに10分単位で進みます。

(▼) 押すごとに10分単位で戻ります。

を押す

●押し続けると10分単位で早送りができます。








3 スタート とりけし

メロディーが鳴り、表示部に「タイマー」が点灯、「調理中」 を点滅表示し、できあがりまでの残り時間を1分単位で 表示します。スタートランプが点灯にかわります。





タイマー予約を 取り消すときは…



を1秒以上押す(ブザーが鳴り、スタートランプが消灯)

14

焼き色

材料を準備し、コースを選んだあと、「スタート/とりけし」キーを押す前に設定してください。

米粉を使ったパンや生地を作るときに

粉選択を押し、「米粉」を選ぶ

「粉選択」キーを押すたびに表示部の 「▶」が移動します。

- 小麦→ 米粉・

粉選択が できるコース



食パン「もちもち」コース

「パン・ピザ生地」コース




米粉について

● グルテン量や吸水量が安定している片山製粉株式会社の食パン用米粉ミックス「シトギミックス20A (食パン用)」をお使いください。(グルテンの含まれていない米粉ではきれいにふくらみません。)

品 名	お申込み先	●シトギミックス20A(食パン用)に
シトギミックス20A	片山製粉株式会社 ☎(072)922-7532	小麦グルテンが含まれています。
(食パン用)	http://www.katayama-seifun.co.jp/	アレルギー対応はしていません。

食パンの焼き上がりの色をかえたいときに



焼き色(うすい)ランプが点灯します。

- ●焼き色の初期設定は「ふつう」です。 「うすい」をご希望のときのみ (つうすい) を押してください。
- ●再度「焼き色」キーを押すと、ランプが消灯し「ふつう」が 設定されます。

選んだときは うすい 焼き色

焼き色「うすい」に かえられるコース

16

ドライイースト

食パン「もちもち」・「ふんわり」・「ごはん入りパン」・「早焼き」コース

「うすい」を

天然酵母

「食パン|コース

スイーツ 「ケーキ」コース

● ドライイースト 食パン「フランスパン」コースでは選べません。

お好みの具を使ってパンを作りたいときに

具入れブザー

(ドライイースト)「食パン」各コース・
(天然酵母)「食パン」コースを選んで調理を開始すると、調理途中で ブザーが鳴り、表示部に「具入り」を点滅表示して具入れのタイミングをお知らせします。 (ただし、タイマー調理中は報知しません。)

スイーッ 「ケーキ」コースの具入れのタイミングについては、P.44をご覧ください。

調理開始後、具入れブザーが鳴り、表示部に「具入り」が点滅表示したらふたを 開けて具を入れる

表示部に「具入り」を点滅表示(30秒間)しますので その間に具入りの材料を入れてください。

ふたを開けても運転は続きます。

添さキーを押さないでください。

(学士 キーを1秒以上押すと運転をとりけします。)

- 具を入れるときは、パン生地 (ハネ) が回転していますので、ご注意ください。
- ●各メニューの分量は必ずお守りください。材料がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて においや煙がでることがあります。
- 具は生地の上に少量ずつ加えてください。一度に入れると、飛び出すことがありますのでご注意く
- 「具入り」表示中以外に具を入れるとパンのできあがりが悪くなることがあります。
- ●米粉を使用したときは、レーズンなどの材料の一部がつぶれたり、混ざりにくいことがあります。 (米粉の特性上、生地がかためなため。)

具入れブザーが 鳴るタイミング
コースや室温に よりかわります。

		コース	調理開始から
i		食パン 「もちもち (小麦) 」・「ふんわり」・ 「ごはん入りパン」・「フランスパン」	約30分後
-7	(ドライイースト)	食パン「もちもち(米粉)」	33~43分後
		食パン「早焼き」	約17分後
	天然酵母	「食パン」	約30分後

2 ふたを閉める

メロディー音について

この製品は「調理スタート時」と「タイマー 予約セット完了時」と「できあがり時」のタイ ミングをメロディー音でお知らせします。

タイミング	メロディ一音
調理スタート時	おおスザンナ
タイマー予約セット完了時	00/1//
できあがり時	アビニョンの橋で

具入り

調理中

食パン基本メニュ

たっぱ 食パン 基本メニュー

●大1は、付属の計量スプーン(大)ですりきり一杯。小1は、付属の計量スプーン(小)ですりきり一杯を表しています。



食パン「もちもち」(米粉)

もちもち(米粉)

材料 239kcal/6枚切 1枚5		
水	230mL	
米粉(シトギミックス20A)	300g	
砂糖	20g	大 21/2
スキムミルク	15g	大 21/2
塩	5 g	小门
バター	25 g	
ドライイースト	4.5 g	小1½

- 米粉は生地の温度が高くなりすぎると出来栄えが悪くなります。
- -夏場など室温が高い(25℃以上)場合は… -------
- •冷蔵庫で冷やした水(約5℃)を使ってください。 •タイマー予約を使うと出来栄えが悪くなることがあります。

ふんわり、小麦

材料	18	31kcal/6枚切 1枚分
水	170mL	
強力粉	240g	
· 砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	2.5g	小 /2
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门

早焼き 小麦

材料	212kcal/6枚切 1枚分
水	210mL
強力粉	290g
 砂糖	16g大2
スキムミルク	6g 大1
<u></u> 塩	5g以1
バター	15g
ドライイースト	4.5g以1½

● 「早焼き」コースは少しイースト臭がすることがあります。 多場など室温が低い(10℃以下)と、ふくらみが悪くなる ことがあります。

フランスパン【 小麦

材料	181kcal/6枚切 1枚分		
水	200mL		
強力粉	240g		
	50g		
 砂糖	4 g	大½	
塩	5g	小门	
ドライイースト	3g	小1	

● 「フランスパン | コースは焼き色が薄くなります。

●他のコースとは材料の入れ方が異なります。

ではん入りパン 小麦

材料 225kcal/6枚切 1枚分 水 140mL 強力粉 250g ご飯 150g 砂糖 16g 大2 5g 小门 塩 バター 15g 3g 小1 ドライイースト

- ご飯は常温になるまで冷ましたものを使ってください。
- 炊飯直後または解凍後1日以上経ったご飯は使わないでください。
- 材料の入れ方によっては焼けないことがあります。
- ご飯粒の形が残ることがあります。
- タイマー予約の際、ご飯が水(液体)に浸かっているとご飯 がふくらみ、材料がうまく混ざらないことがあります。
- 固まったご飯を使うとご飯が混ざらずうまくできないこと があります。

つくり方

- 1 パンケースに水を入れる
- 2約½量の強力粉(125g)を入れる
- 3 ほぐしたご飯を強力粉の上に入れる
- 4 残りの強力粉(125g)を入れる
- 5 その他の材料を材料表の上から順に入れる



ごはん入り食パンは生地の温度が高くなりすぎると出来栄えが 悪くなります。

【出来栄えが悪くなった場合

- 冷蔵庫で冷やした水(約5℃)を使ってください。
- 夏場など室温が高い(25℃以上)場合やタイマー予約を使うと、 出来栄えが悪くなることがあります。

ほうれん草パン 🌋

材料	213kcal/6	枚切 1枚分
水	180mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ほうれん草 (ゆでたもの)	30g	
ドライイースト	3g	小门

●ほうれん草は葉先のやわらかい部分を ゆで、みじん切りにして水気をしっかり としぼったものを使用します。

スキムミルク

かぼちゃ(加熱したもの) ドライイースト

材料

強力粉

バター

砂糖

水

(1) かぼちゃパン



170mL

290g

5g

3g 小1

15g



● かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、耐熱 容器に入れてラップをし、電子レンジ(500 W)で2~3分加熱します。軽くつぶしたあと、 常温になるまで冷ましたものを使用します。

💮 全粉粉パン

材料	208kcal/6枚切 1枚分
水	210mL
	240g
全粒粉	50g
 砂糖	16g 大2
スキムミルク	6g 大1
塩	5g 小1
バター	15g
ドライイースト	3g 小1

玄米粉入りパン

材料	213kcal/6	放切 1枚分
水	220mL	
強力粉	260g	
玄米粉	30g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6 g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小[

●玄米粉は玄米をミルなどで粉末にした ものではなく、市販のものを使用してく

材料

水

牛乳

塩

強力粉

バター

インスタントコーヒー

ドライイースト

ラカフェオレパン

120mL

80mL

290g

15g

40g 大5

5g 小1

5g 大1

3g 小1



	豆乳	Lハ




~ ~		
材料	215kcal/6	枚切 1枚分
水	150mL	
 豆乳	70mL	
	290g	
 砂糖	16g	大2
 塩	5 g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门









たま 食パンメニュー もちもち 小麦

だば、食パンメニュー もちもち 米粉



食パンメニュ

もち もち

レーズンパン

一人一ズンパン 国外

ジレー ヘノ/		\times
材料	246kcal/6	攻切 1枚分
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6 g	
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3 g	小门

ふくるみパン

凰 レーズン

タイマー
\times

70g

材料	279kcal/6	枚切 1枚分
水	210mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门
凰くるみ (刻む)	60g	

プラ パネトーネ 具 タイマー

♥ごまおさつパン 具 🎇

材料	230kcal/67	效切 1枚分
水	210mL	
強力粉	290g	
·····································	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
黒ごま	8 g	大1
ドライイースト	3g	小门
具さつまいも (生)	50g	
(5 mm角に切る)		

バーコ コー	ン& ンパン	具	タイマー

材料	229kcal/6	牧切 1枚分
水	190mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
黒こしょう(粗挽き)	小1/4	
ドライイースト	3g	小门
🖳 コーン (水気を切ったもの)	30g	
ベーコン(1cm幅に切る)	20g	

1/17科	229KCal/64	义切 I 权分
水	190mL	
強力粉	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小门
バター	15g	
黒こしょう(粗挽き)	小1/4	
ドライイースト	3g	小1
🚇 コーン (水気を切ったもの)	30g	
ベーコン (1cm幅に切る)	20g	

● 多チョコナッツパン 具 🏋

●チョコチップは種類や温度により溶

スキムミルク

チョコチップ

ドライイースト ■カシューナッツ(刻む)

けない場合があります。

バター

287kcal/6枚切 1枚分

16g 大2

6g 大1

5g 小1

2g 小门

3g 小门

210mL

290g

15g

30g

50g

● チーズパン 具然

材料	240kcal/6枚切 1枚分	
水	190mL	
	290g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
塩	5g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小门
見プロセスチーズ (1cm角に切る)	50g	

チーズの形は残りません。

cal/6	效切 1枚分	材料	299kcal/6村	切 1枚
mL		牛乳	160mL	
90g		卵	50g	M₫1
16g	大2		290g	
6g	大1	 砂糖	16g	大2
5g	小门		5g	小门
15g		バター	30g	
]\1/4		コアントロー	14mL	大1
3g	小门	バニラエッセンス	1.5mL	小小;
30g		レモンエッセンス	1.5mL	小小;
20g		ドライイースト	3g	小门
		↓ ドライフルーツミックス	50g	
		ブランデ ー	14mL	大1

▶ドライフルーツミックスはみじん切りにし てブランデーを加え、なじませます。

ブランデーの香り高い クリームチーズを添えて…

クリームチーズ200gを常温に戻 し、なめらかにして、サワークリーム 100gと砂糖大2を混ぜ合わせ、ブ ランデー大3でのばします。

パネトーネにつけてお召し上がりく ださい。

◆米粉は「シトギミックス20A(食パン用)」をお使いください。(→P.7)

◆米粉は生地の温度が高くなりすぎると出来栄えが悪くなります。 夏場など室温が高い(25℃以上)場合は、冷蔵庫で冷やした水(約5℃)を使ってください。 (冷やした水を使ってもタイマー予約を使うと出来栄えが悪くなることがあります。)

米粉(シトギミックス20A)

かぼちゃ(加熱したもの)

ドライイースト

スキムミルク

材料

バター

🦚 ほうれん草パン 🌋

19. 7 1910		
材料	240kcal/6	枚切 1枚分
水	220mL	
米粉(シトギミックス20A)	300g	
砂糖	20g	大21/2
スキムミルク	15g	大21/2
<u></u> 塩	5g	小门
バター	25 g	
まうれん草 (ゆでたもの)	30g	
ドライイースト	4.5 g	小1½

●ほうれん草は葉先のやわらかい部分を ゆで、みじん切りにして水気をしっか りとしぼったものを使用します。

👚 黒糖パン

かぼちゃパン



	\times		
244kcal/6	 6枚切 1枚分	村	料
210mL			K
300g			\\\\
20g	大2½	K	长粉
15g	大21/2	 在	少糖
5 g	小门		マキ.
25 g			

●かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、耐熱 容器に入れてラップをし、電子レンジ(500 W)で2~3分加熱します。軽くつぶしたあと、 常温になるまで冷ましたものを使用します。

210mL

30g

4.5g 小1½

トマトバジルパン

	,,,,	
材料	242kcal/6	6枚切 1枚分
水	130mL	
トマトジュース(無塩)	100mL	
米粉(シトギミックス20A)	300g	
砂糖	20g	大2½
スキムミルク	15g	大2½
塩	5g	小1
バター	25 g	
バジル(乾燥)	小门	[
ガーリック(粉末)	適量	

4.5g 小1½

材料	245kcal/6	枚切 1枚分
水	220mL	
米粉(シトギミックス20A)	300g	
黒糖 (粉末)	32g	大4
スキムミルク	15g	大2½
 塩	5g	小1
バター	25g	
ドライイースト	4.5 g	小1½

🔞 レーズンパン 🖳 💯

材料	264kcal/6枚切 1枚	
水	230mL	
米粉(シトギミックス20A)	300g	
砂糖	20g	大21
スキムミルク	15g	大21
塩	5g	小门
バター	25 g	
ドライイースト	4.5 g	小17
見 レーズン	50g	

ラチーズパン

ドライイースト


256kcal/6	枚切 1枚3
220mL	
300g	
20g	大2½
15g	大21/2
5g	小门
25g	
4.5 g	小1½
30g	
	300g 20g 15g 5g 25g 4.5g


チーズの形は残りません。

抹茶マロンパン 💂 💯

0000001/	
200KCal/ (3枚切 1枚分
230mL	
300g	
	大21/2
15g	大21/2
5g	小门
25 g	
2 g	小门
4.5 g	小月%
50g	
	230mL 300g 20g 15g 5g 25g 4.5g







たば 食パンメニュー ふんわり 小麦

🦚 ほうれん草パン

食パンメニュ

ふんわり

	タイマー
koal /6 枕+	田 1 板分

材料	170kcal/6枚切 1枚分		
水	130mL		
強力粉	220g		
·····································	16g 大2		
スキムミルク	6g 大1		
<u></u> 塩	2.5g 小½		
バター	15g		
ほうれん草 (ゆでたもの)	30g		
ドライイースト	3g 小1		

●ほうれん草は葉先の柔らかい部分をゆで、みじん切りに してしっかりと水気を絞ったものを使用します。

全粒粉パン

材料 179kcal/6枚切 1枚分		
水	170mL	
強力粉	210g	
全粒粉	30g	
·····································	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
<u></u> 塩	2.5 g	小72
バター	15g	+
ドライイースト	3g	小1

冷カフェオレパン



材料	202k	cal/6枚切 1枚分
水	100mL	
———————————————————— 牛乳	60mL	
強力粉	240g	
 砂糖	40g	大5
 塩	2.5 g	小 /2
バター	15g	
インスタントコーヒー	5g	大1
ドライイースト	3g	小]

トマトバジルパン



- I V I / V / V	
材料	184kcal/6枚切 1枚分
水	80mL
トマトジュース(無塩)	90mL
	240g
	16g 大2
スキムミルク	6g 大1
	2.5g 小½
バター	15g
 バジル (乾燥)	小1
ガーリック(粉末)	適量
ドライイースト	3g 小1



ほうれん草パン

(i) かぼちゃパン



材料	176k	cal/6枚切 1枚分
水	120mL	
強力粉	220g	
·····································	16g	大2
スキムミルク	6 g	大1
<u>塩</u>	2.5 g	小沙2
バター	15g	
かぼちゃ(加熱したもの)	50g	
ドライイースト	3 g	小1

●かぼちゃは皮をむき1cm厚さに切り、耐熱容器に入れてラップ をし、電子レンジ(500W)で2~3分加熱します。軽くつぶしたあ と、常温になるまで冷ましたものを使用します。

1) 玄米粉入りパン

材料	182k	cal/6枚切 1枚分
水	180mL	
強力粉	220g	
玄米粉	20g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6 g	大1
塩	2.5 g	小7/2
バター	15g	
ドライイースト	3 g	小1

●玄米粉は玄米をミルなどで粉末にしたものではなく、市販 のものを使用してください。

● 豆乳パン



材料 183kcal/6枚切 1枚		cal/6枚切 1枚分
水	120mL	
 豆乳	50mL	
強力粉	240g	
砂糖	16g	大2
	2.5 g	小沙2
バタ ー	15g	
ドライイースト	3g	小门

◎レーズンパン 具変

材料	201kcal/6	枚切 1枚分
水	170mL	
強力粉	240g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	L
塩	2.5 g	小/5
バター	15g	
ドライイースト	3g	小[
レーズン	40g	

ゆくるみパン

材料

強力粉

バター

スキムミルク

ドライイースト

具 くるみ (刻む)

170mL

240g

16g 大2

6g 大1 2.5g 小½ 15g

3g 小1 40g

具 91マー	● チー
226kcal/6枚切 1枚分	材料



	_	
材料	209kcal/67	枚切 1枚分
水	160mL	
強力粉	240g	
 砂糖	16g	大2
スキムミルク	6 g	大1
 塩	2.5 g	小½
バター	15g	
ドライイースト	3 g	小门
■プロセスチーズ	50g	
(1cm角に切る)		

チーズの形は残りません。

ベーコン& コーンパン 具 深

· ·		
材料	199kcal/6	放切 1枚分
水	150mL	
強力粉	240g	
 砂糖	16g	大2
スキムミルク	6 g	大1
<u></u> 塩	2.5 g	小//2
バター	15g	
黒こしょう(粗挽き)	月17/4	
ドライイースト	3 g	小门
■ コーン(水気を切ったもの)	30g	

●ごまおさつパン ■ ^{3√3}

	X
200kcal/6	枚切 1枚分
160mL	
240g	
16g	大2
6g	大1
2.5 g	小//2
15g	
8g	大1
3 g	小门
50g	
	200kcal/67 160mL 240g 16g 6g 2.5g 15g 8g 3g

◆3チョコナッツパン 具 タイマー

· -		
材料	257kcal/6	枚切 1枚分
水	170mL	
強力粉	240g	
砂糖	16g	大2
スキムミルク	6g	大1
 塩	2.5 g	小½
 バタ ー	15g	
チョコチップ	30g	
ココア	2 g	小门
ドライイースト	3g	小门
力シューナッツ(刻む)	50g	

●チョコチップは種類や温度により溶け ない場合があります。

マッパネトーネ 見 ッペー

20g

ベーコン(1cm幅に切る)

材料	264kca l /6	6枚切 1枚分
牛乳	120mL	
卵	50g	M寸1個
強力粉	240g	
砂糖	16g	大2
<u></u> 塩	2.5 g	小½
バター	30g	
コアントロー	14mL	大1
バニラエッセンス	1.5mL	小73
レモンエッセンス	1.5mL	小/3
ドライイースト	3g	小门
夏 ドライフルーツミックス	50g	
ブランデー	14mL	大1

▶ ドライフルーツミックスはみじん切りにし てブランデーを加え、なじませます。


ブランデーの香り高い クリームチーズを添えて…

クリームチーズ200gを常温に戻 し、なめらかにして、サワークリーム 100gと砂糖大2を混ぜ合わせ、ブ ランデー大3でのばします。

パネトーネにつけてお召し上がり ください。



このマークのあるものは具入り(具後入れ) メニューです。具入れブザーが鳴ったときに タイマー このマークのあるものはタイマー予約は お使いいただけません。 具を入れてください。(→P.17)



たまた食パンメニュー ではん入りパン 小麦



●他のコースとは材料の入れ方が異なります。


食パンメニュー



炊き込みごはん入りパン

つくり方

- 1 パンケースに水を入れる
- 2 約½量の強力粉(125g)を入れる
- 3 ほぐしたご飯を強力粉の上に入れる
- 4 残りの強力粉(125g)を入れる
- 5 その他の材料を材料表の上から順に入れる



- ご飯は常温になるまで冷ましたものを使ってください。
- ●炊飯直後または解凍後1日以上経ったご飯は使わないでください。
- 材料の入れ方によっては焼けないことがあります。
- ご飯粒の形が残ることがあります。
- タイマー予約の際、ご飯が水(液体)に浸かっているとご飯が 膨らみ、材料がうまく混ざらないことがあります。
- 固まったご飯を使うとご飯が混ざらずうまくできないことがあります。
- 他の食パンに比べて上部が凸凹に焼き上がることがあります。

ごはん入り食パンは生地の温度が高くなりすぎると 出来栄えが悪くなります。

出来栄えが悪くなった場合

冷蔵庫で冷やした水(約5℃)を使ってください。

●夏場など室温が高い(25℃以上)場合やタイマー予約 を使うと、出来栄えが悪くなることがあります。

玄米ごはん入りパン

材料		220kcal/6枚切 1枚分
水	130mL	
強力粉	250g	
玄米ご飯(冷ましたもの)	150g	
砂糖	8g	大1
塩	5g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小]

● 赤飯入りパン

	230kcal/6枚切 1枚分
130mL	
250g	
150g	
8g	大1
5g	小1
15g	
4g	大½
3g	小1
	250g 150g 8g 5g 15g 4g

雑穀ごはん入りパン

材料		216kcal/6枚切 1枚分
水	130mL	
強力粉	250g	
雑穀ご飯(冷ましたもの)	150g	
 砂糖	8g	大1
<u>塩</u>	5g	小1
バター	15g	
ドライイースト	3g	小1

材料		225kcal/6枚切 1枚分
水	130mL	
強力粉	250g	
炊き込みご飯(冷ましたもの)	150g	
砂糖	16g	大2
塩	2.5g	小½
バター	15g	
ドライイースト	3g	小1

たまた 食パンメニュー フランスパン 小麦

◎ ガーリックフランスパン

182kcal/6	枚切 1枚分
200mL	
240g	
50g	
4g	大½
5g	小门
小小4	
3g	小门
	240g 50g 4g 5g /J\1/4

ガーリックトマト プランスパン 🎇

Litabi		
材料	187kcal/6	枚切 1枚分
トマトジュ ー ス(無塩)	210mL	
強力粉	240g	
薄力粉	50g	
砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
ガーリック(粉末)	月 い74	
ドライイースト	3g	小门



チーズ&オニオンフランスパン

全粒粉フランスパン

材料	175kcal/67	枚切 1枚:
水	190mL	
強力粉	200g	
全粒粉	90g	
砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
ドライイースト	3g	小门

ライ麦フランスパン

材料	155kcal/6	枚切 1枚分
水	190mL	
強力粉	200g	
ライ麦粉	50g	
砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
ドライイースト	3g	小门

一 フランス	パン	9/7-
材料	173kcal/6	枚切 1枚分
水	170mL	
強力粉	240g	
 砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
ドライイ―スト	3g	小门
見プロセスチーズ (1cm角に切る)	40g	

チーズ

材料	180kcal/6	枚切 1枚分
水	170mL	
強力粉	240g	
砂糖	4g	大½
塩	5g	小门
ドライイースト	3g	小门
■プロセスチーズ (1cm角に切る)	40g	
ベーコン(1cm幅に切る)	10g	

チーズの形は残りません。

チーズ&ベーコン チーズ&オニオン フランスパン 具 変 フランスパン 具 変

材料	175kca l /67	枚切 1枚分
水	150mL	
強力粉	240g	
砂糖	4g	大½
	5g	小门
玉ねぎ(炒めたもの)	20g	
ドライイースト	3g	小门
見プロセスチーズ (1cm角に切る)	40g	


- 玉ねぎはみじん切りにし、フライパンで 透き通るまで炒めたあと、常温になるま で冷ましたものを使用します。
- ●チーズの形は残りません。

チーズの形は残りません。 チーズ&ごま

	ヘハン	
材料	181kcal/6	文切 1枚分
水	170mL	
	240g	
 砂糖	4g	大½
<u></u> 塩	5g	小门
黒ごま	8g	大1
ドライイ―スト	3g	小门
見プロセスチーズ (1cm角に切る)	40g	

チーズの形は残りません。

このマークのあるものは具入り(具後入れ)メニューです。 具入れブザーが鳴ったときに具を入れてください。(→P.17)



パン・ピザ生地のつくり方

パン・ピザ生地のつくり方をドライイースト「パン・ピザ生地」コースを例にして説明します。

つくり方

パン・ピザ生地のつくり方

26

●ドライイースト「パン・ピザ生地」コースではタイマー予約はできません。

1 ~ 6 までの手順は 「基本の食パンのつくり方」 (P.12~13) を ご覧ください。

- ●「パン・ピザ生地」コースのメニューは、P.27~35に掲載しています。

「ドライ」を押して「パン・ピザ生地」を選んでください。

●米粉を使うときは 粉選択 を押して「米粉」を選んでください。

●表示部にできあがりまでの残り時間を1分単位で表示します。

途中で調理を 中止するときは・・



を1秒以上押す(ブザーが鳴り、スタートランプが消灯)



できあがりの メロディーが鳴ったら 取り出す



<u>冷</u> を1秒以上押し、パンケースを



パンケースから生地を取り出す

①打ち粉をふったこね板を用意する

- ②パンケースの中で生地を中央にまとめ、 こね板の上に取り出す
- ●生地は底のほうからていねいに取り出してください。
- ●ハネが生地についてきたときは、取り除いてください。



使用後は差込みプラグを コンセントから抜く



- **1**⋂ できあがった生地を使って お好みのパンを作る
 - ●お好みに成形してオーブンで二次発酵・焼き上げを行って ください。

生地作りについて

●打ち粉

分割や成形がしやすいように、強力粉を 少量つまんで、こね板・めん棒・生地にふ

(牛地がベタつくときは回数を多めに)

●オーブン

各メニューには焼き上げの目安温度を表 示しています。お手持ちのオーブンの取扱 説明書に従って温度を調節してください。 (オーブンによってはできあがりに差があります。)

だが パン・ピザ生地メニュー 小麦


バターロール




材料(14個分)	131kcal/1個分	
牛乳	130mL	
別	50g	M寸1個
強力粉	300g	
砂糖	24g	大3
塩	3.3 g	小√2/3
バター	60g	
ドライイースト	3 g	小门
溶き卵(仕上げ用)	適量	

★1は、付属の計量スプーン(大)で すりきり一杯。小1は、付属の計量 スプーン(小)ですりきり一杯を表し ています。


つくり方



1パンケースから取り出した生地を スケッパーで14等分にする (生地が傷むので手でちぎらない ようにする)




21を表面がなめらかになるように 丸め、ふきんをかけて、約20分休 ませる



3 生地をころがして円すい形にし、 めん棒で細長くのばす。次に幅の 広い方から、巻いていく



4クッキングシートを敷いたオーブン 皿に巻き終わりを下にして並べ、霧 吹きをして約35℃で30~40分(約 2倍になるまで) 発酵させる



5 仕上げ用の溶き卵をハケで塗り、 約180℃に予熱したオーブンで 約15分焼く